



Notice du micro enregistreur



1 Mise en route




2 Enregistrement



3 Arrêt de l'enregistrement



4 Lecture




5 Pause et arrêt de la lecture



6 Volume



7 Changement de piste




8 Effacement d'une piste



9 Effacement des pistes



10 Chargement batterie



11 Connexion et écoute sur ordinateur

